

カバー裏面がフラットなタイプは干渉します。少しでも不安がある場合は、テンプレートを使用して計測を行ってください。
また、エンジン始動前に干渉していないかどうかのチェックを必ず行うようにしてください。

スペーサーの必要ないダービーカバー(例)

ノーマル



25338-99



25713-99



25334-99A



25340-99A



6mmスペーサーが必要なダービーカバー(例)

25441-04A



25770-99



25001-03
100周年記念



13mmスペーサーが必要なダービーカバー(例)

25345-01



25347-02

